



Şımart Teknoloji Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu




Şımart Teknoloji Robot Süpürge Uygulamasının Kurulumu / İndirilmesi


1. APP Store veya Google Play uygulamasında "Şımart Teknoloji" uygulamasını aratın.
2. APP Store veya Google Play uygulamasından Şımart Teknoloji Robot Uygulamasını indirin ve yükleyin.

Hatırlatma! İlave geliştirmeler için uygulama zaman zaman güncelleneceğinden dolayı farklar olabilir, lütfen esas sürümü nihai sürüm olarak ele alın.






1. Giriş Yap / Kaydol:
Kılavuza göre kayıt olmak için **Giriş** sayfasına gidiniz, **“Oturma aç/Kaydol”** seçeneğine basınız.




2. Cihaz Ekle:
Robot modeli eklemek için **“Açılış”** sayfasına gidin, **“+”** seçeneğine basın.



3. Model Seç:
Aşağıdaki model listesinden Katya' nızı seçiniz.



4. Wi-Fi / Kablosuz Bağlantıyı Sıfırla: “Wi-Fi sıfırlandı”
sesli uyarısı gelene kadar cihazdaki Wi-Fi tuşuna basınız.




5. Ev Ağını Ayarla:
Evinizdeki Wi-Fi / kablosuz internete bağlanınız, ev modem isminizi ve Wi-Fi şifrenizi giriniz. Ev ağınızı ayarladıktan sonra mobil ayarlar sayfasına gidiniz ve ekran talimatlarını izleyiniz.




6. Wi-Fi listesinde “Smart_Katya”
ön eki olan Wi-Fi bağlantısını seçiniz.

Makinenizin ağa otomatik bağlanmasını beklemek için cihazınızın geri tuşuna basınız.




7. Bir Sahne Seç:
Bu cihazı sahneye eklemek için **“+”** tuşuna basınız, veya doğrudan Paylaş seçeneğine basınız. Devamında akıllı arayüze girebilirsiniz.



8. Cihazları Yönet:
Başlat, yeniden şarj et, hareket et, sil faaliyetlerini gerçekleştirmek için **“...”** ikonuna basınız.



9. Akıllı sayfadaki Harita bölümleri:
Tam Harita ekranından makine resmine basarak kontrol detaylarını giriniz. Bu sayfadan cihazı başlatabilir, durdurabilir, harita ayarları ve temizleme ayarlarını düzenleyebilirsiniz. **9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ve 9.6'** daki ayarlamalar ve özelliklere ulaşabilirsiniz.



9.1.
Temizleme modunu veya paspas kontrolünü ayarlayabilirsiniz.

9.1.2.
Haritayı ve bölmeleri düzenleyebilir, girilmez alanları tanımlayabilirsiniz.



9.2. Bölme seçeneğini
haritalayınız ve temizlik yapılacak bölümü seçiniz. Temizliği başlat butonuna bastıktan sonra seçili bölüm(ler) temizlenecektir.




9.3. Harita ayarları:
Haritayı düzenle: Harita işlemlerini düzenleyebilir, onarabilir, temizleyebilir, kullanabilir, silebilir, adlandırabilir ve harita ekleyebilirsiniz.



9.4. Harita ayarları:
Bölmeleri düzenle: işlemleri birleştirebilir, ayırabilir, yeniden bölmelendirebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.



9.5. Harita bölmeleri:
Özelleştir: Süpürülecek bölgeleri seçebilirsiniz.



9.6. Seçenekler:
Sağ üst köşede yer alan **“...”** düğmesine basarak Temizlik Planlama, Temizleme Geçmişi, Rahatsız Edilmeme Özelliği, Aksesuar Onarım ve Temizliği, Robot'u Bul vb. gibi daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz.